



Presenter Name
Date

HR91- INTREBARI FRECVENTE

Honeywell

Intro

Care sunt diferențele intre HR91 si HR92?

HR92 permite reglarea locala a temperaturii prin potentiometru si verificarea prin intermediul afisajului.

Cu HR91 puteti seta direct temperatura la o valoare predefinita de 21°C sau 5°C si puteti verifica starea radiatorului prin indicatiile LED-urilor.

HR92 permite si modificarea diferitilor parametri: regimul de protectie “fereastra deschisa”, reglarea cursei robinetului termostatic, afisarea pozitiei robinetului, valorile temperaturii.

Pot activa sau dezactiva functia “fereastra deschisa”?

Da, o puteti face din controlerul EvoHome, cu o durata implicita de 30 de minute..

Pot folosi functia “protectie acces copii” la HR91?

Da, o puteti activa din controlerul Evohome.

Cum functioneaza

Cum imperechez capul termostatic cu EvoHome?

Apasati si mentineti butonul drept 5 secunde  pana cand LEDul drept clipeste portocaliu 

Un LED verde aprins continuu va indica imperecherea reusita 

Regimul de imperechere va dura 2 minute si daca imperecherea nu reuseste LEDul se va opri din clipit.

Cum verific starea unui cap termostatic?

Dupa instalare apasati scurt butonul drept pentru a verifica starea echipamentului 

Un LED verde care clipeste indica o functionare corespunzatoare. 

Un LED portocaliu aprins continuu indica nivel scazut al bateriilor. 

Un LED rosu aprins continuu indica o problema de montaj. 

Un LED rosu care clipeste indica o problema cu semnalul: s-a pierdut semnalul sau echipamentul nu e imperecheat 

 *Controlerul EvoHome controller indica starea capului termostatic indifferent daca ati apasat sau nu butonul.*

Cum verific puterea semnalului?

Treceti controlerul EvoHome in regimul "RF COMMS CHECK".

Apasati si mentineti butoanele capului termostatic 5 secunde  pana cand ambele LEDuri clipesc culoarea chihlimbarului 

Apoi veti putea vedea puterea semnalului pe controlerul EvoHome.

Cum sterg imperecherea?

Apasati si mentineti butonul drept 10 secunde  Dupa stergerea imperecherii LEDul drept va clipe ROSU 

Cum modific temperatura?

Apasarea butonului stang va seta temp 5 °C si LEDul stang va clipe portocaliu  

Apasand din nou acelasi buton temperatura se modifica la 21 °C si LEDul stang va clipe verde 

Setarea in ambele cazuri se mentine pana se atinge momentul de timp cand este programata alta valoare in controler.

 *Butonul de suprascrivere a fost creat ca mecanism de siguranta pentru situatiile cand nu puteti accesa EvoHome sau aplicatia. Pentru a mari nivelul de confort reglati temperatura din EvoHome sau din aplicatia de mobil.*

Cum identific numele zonei capului termostatic respectiv?

Dupa imperecherea dispozitivului, apasati butonul  drept si numele zonei va aparea pe ecranul EvoHome.

Ghid interfata utilizator - Depanare

Introduceti bateriile



Once batteries are inserted the TRV confirms this by **flashing both LEDs** Green for 5 seconds.

Imperecherea dispozitivului



If inserted batteries are low. **LED Permanent Amber** (5 secs)

Press binding button for 5 secs.

Right LED will **flash Amber** for up to 2 mins whilst binding.

Successful binding is confirmed by right LED showing **permanent Green** for 5 secs.

After 2 minutes binding timeout (if unsuccessful). TRV will return to normal default mode.

Verificarea directa a starii



Short press binding button

Green flash (5 secs) indicates no issue.

Permanent Amber (5 secs) indicates the battery is low.

Permanent Amber (3 secs) Batteries are critical, less than 2.1V.
Buttons functions locked.

Permanent Red (10 secs) indicates a mounting issue.

Red flash (10 secs) indicates a Signal issue (signal lost or not bound).

Ghid interfata utilizator - Depanare

Oprirea dispozitivului (5°C)



To turn the TRV off,
Short press on/off
button.

The left LED will **flash**
Amber for 5 secs.

Pornirea dispozitivului(21°C)



To turn the TRV on,
Short press on/off
button.

The left LED will **flash**
Green for 5 secs.

Stergerea imperecherii disp.



Press binding button
for 10+ secs.

After 10 seconds LED will
flash Red for 10 secs.
Factory reset is performed
& button can be released.

Puterea semnalului*



Press both buttons for 5
secs for signal strength
mode.

Both **flash** **Amber** (up to
10mins) indicates in
signal strength mode.

Identificarea zonei



Short press binding
button.

The right LED will
flash **Green** for 5 secs.

Dispozitiv blocat (protectie)



To check whether the
TRV is locked press
both buttons.

If it is locked both LEDs
will show **permanent**
Red for 3 secs.

* Controlerul Evhomes
trebuie sa fie in
regim "RF COMMS
CHECK" pentru a
testa puterea
semnalului