


Honeywell

 DC515 XX P2/BS

CZ Obsah balení (E) Pakendi sisu (D) Περιεχόμενα
(H) Tartalom (V) Saturs (L) Turinys (P) Zawartość
(R) Содржит (SK) Obsah (F) İçindekiler (M) Зміст



x1



x1

x1




x2










CR2032







x1











CZ Úvodem (E) Paigalcius (D) Прівіта (H) Kezdő lépések (V) Darba saikšana
(L) Darbo pradžia (P) Przygotowanie do użycia (R) Нейтини де база
(SK) Začínáme (F) Kurulum (M) 3 чого розпочати



02 Voliteľné funkcie 0E Lisavõimalused 0G Προαιρετικές λειτουργίες 0H Опціональні функції
 0I Papildomas funkcijas 0J Funkcje dodatkowe 0K Caracteristici optionale
 0L Voliteľné funkcie 0M Opzionale äzellekter 0N Додаткові можливості



	Hello	Ding Dong	Westminster	Marimba	Piano	Bell	Telephone	Soft Alert
04	•	•					•	•
05	•	•	•	•				•
06	•	•	•	•	•	•	•	•



0Z Páronválti 0E Sidumine 0G Ζεύξη 0H Соединение
 0I Összetankolás 0J Sasatársítáa 0K Üsszetankolás
 0L Prišásmas 0M Navázanie poázenia 0N Подключеие
 0O Conectare 0P Rátovázanie 0Q Ešleşítirme 0R Привязывание



0Z Odstránení poruch 0E Kui vajad lisa abi 0G Επιλύση προβλημάτων 0H Hibakeresés
 0I Problému novēršana 0J Gedimo paieška 0K Usowanie usterek 0L Depanare
 0M Riešenie problémov 0N Destek 0O Пошук та усунення несправностей

livewell.honeywell.com



32313853-001 Rev.A